

ZMENŠOVÁNÍ FOREM

Touto technologií je možné zmenšit model o ca. 20%

Krok 1 : Příprava

Připravte si potřebný materiál

Model, NOVOCS, Mold Star 16 Fast, míchací kelímky, dřevěná míchátko.

Model připevněte např. tavnou pistolí k základní desce a okolo udělejte ohrádku.

Krok 2 : Výroba formy

Silikon Mold Star 16 Fast má rychlou dobu zpracování a tuhnutí. Novocs (Gloss nebo Matte) je silikonové ředidlo, které neobsahuje VOC.

Dávkování : 1 díl složky A : 1 díl složky B : 2 díly NOVOCS.

Složky důkladně míchejte po dobu ca. 3 minut. Viskozita směsi bude velmi nízká.

Model zalévejte od nejnižšího místa. Tvrdnutí je ca. 2 hodiny.

Krok 3 : Odformování

Odstraňte ohrádku a opatrně sejměte silikon z modelu.

Silikon má velmi nízkou pevnost v trhu.

Formu nechte smršťovat ca. 10 dnů. Přibližně po 10 dnech se zmenší o ca. 20%.

